


Na nastavenie času

- Vytiahnite korunku do druhej kliknutie.
 - V tomto čase bude sekundová ručička presuňte sa na pozíciu 12 hodín a zastav sa tam.
- Nastavte ručičky otáčaním korunky. Otáčaním korunky pohybuje ručičkami v smere hodinových ručičiek. Posuňte minútovú ručičku štyri alebo päť minút po vás chcete nastaviť a potom ho zálohovať správne nastavenie.
 - Opatrne nastavte čas a uistite sa rozlišovať medzi AM a PM.
- Zatlačte korunku späť do normálu pozíciu na reštartovanie časomiere.

Na nastavenie dňa

- Vytiahnite korunku až po prvé kliknutie.
- Nastavte deň otáčaním korunky smerom k sebe.
- Zatlačte korunku späť do normálnej polohy.
 - Nemeňte nastavenie dátumu, keď je aktuálny čas medzi 21:00 a 1:00 ráno


Pomocou stopiek



Stopky vám umožňujú merať uplynutý čas až do 11 hodín, 59 minút, 59,95 sekúnd.

Na meranie uplynutého času

- Stlačením tlačidla A spustíte stopky.
- Stlačením tlačidla A zastavíte stopky.
 - Opätovným stlačením A môžete pokračovať v meraní. Ručička stopiek 1/20 sekundy sa otáča a ukazuje počet 1/20 sekundy počas prvých 30 sekúnd.
- Skontrolujte uplynutý čas.
 - Príklad nižšie ukazuje uplynutý čas 2 minúty, 18,80 sekundy.



- Stlačením B vynulujete stopky. Tým vstúpite do režimu merania času. Na vrátenie funkcie stopiek 1/20 sekundovej ručičky do časomiere sekundová ručička (indikujúca aktuálny počet sekúnd), znova stlačte B.

Poznámky:

- Nepokúšajte sa vykonávať operácie so stopkami, kým je korunka vytiahnutá prvé alebo druhé kliknutie. Ak sa pokúsite stlačiť tlačidlo, môže to spôsobiť náhodu korunku otáčať a zmeniť nastavenie aktuálneho času alebo dňa.
- Ak sú východiskové pozície stopiek sekundová ručička a 1/20 sekundová ručička nesprávne zarovnané, použite na úpravu pozícií nasledujúce postupy ručičky, aby ukazovali na 12 hodín, keď sú stopky vynulované.

Na nastavenie polohy ručičiek stopiek

- Stlačením B vynulujete stopky a skontrolujte zarovnanie stopiek sekundová ručička a 1/20 sekundová ručička.
- Vytiahnite korunku k druhému cvaknutiu.
- Stlačením tlačidla A posuniete sekundovú ručičku stopiek.
- Stlačte B.
- Ak sú 1/20 sekundová ručička stopiek správne zarovnané, pokračujte krokom 6. Ak 1/20 sekundová ručička stopiek je tiež nesprávne zarovnaná, stlačením B posuniete stopky 1/20 sekundovej ručičky.
- Po vykonaní požadovaných úprav zatlačte korunku späť do jej normálnej polohy.
 - Všimnite si, že vytiahnutím korunky sa zastaví aj sekundová ručička. Po vykonaní vyššie uvedeného postupu by ste mali upraviť aj nastavenie časomiere.

Pre hodinky s uplynutým časovým rámcikom
Otočte rámcikom uplynutého času, aby ste zarovnali ručičku so značkou minútová ručička.

Po uplynutí určitého času si promóciou prečítajte ďalej rámcik uplynutého času, na ktorý ukazuje minútová ručička. Zobrazí sa uplynutý čas.



- Niektoré modely odolné voči vode sú vybavené skrutkovacím uzáverom koruna.
- Pri takýchto modeloch musíte odskrutkovať korunku v smere vyznačenom na obrázku, aby ste ho uvoľnili skôr, ako to budete môcť vytiahni to. Za takého korunku netahajte príliš nasilu.
- Upozorňujeme tiež, že takéto hodinky nie sú odolné voči vode ich koruny sú uvoľnené. Nezabudnite zaskrutkovať korunku po vykonaní akéhokoľvek nastavenia späť až na doraz.

