

Uživatelská příručka CZ

Rozhodli jste se koupit hodinky, které byly sestaveny hodinářem s použitím strojků Ronda. Upozorňujeme, že pod značkou Ronda se žádné hodinky nevyrobí ani nedistribují.

V případě oprav, záručních reklamací a dotazů týkajících se fungování hodinek by se kupující a spotřebitel měli obrátit na svého prodejce nebo na výrobce hodinek, přičemž příslušné informace naleznete v prodejní nebo záruční dokumentaci dodané s hodinkami.

Popis displeje a ovládacích tlačítek

Zobrazovací prvky		Ovládací tlačítka
Minutová ručička		Tlačítko A
Datum		Koruna
5130.B		Tlačítko B
Hodinová ručička		
Minutové počítadlo		
Počítadlo hodin		
Počítadlo sekund		
Budík a referenční čas / hodina a minuta		
Datum		

Multifunkční zařízení
Datum
Stopy jsou kombinovány v hodinkách Cal. 5130.D a 5130.B. Všechny funkce lze ovládat dvěma tlačítky a korunkou.
Počáteční stav (ručičky chronografu v nulové poloze)
– spuštění chronografu tlačítkem A
– zapnutí a vypnutí alarmu tlačítkem B
Chronograf aktivní
Tlačítko B je rovněž funkční pro chronograf, jakmile je spuštěno měření času tlačítkem A.
Po skončení měření času a vynulování ručiček chronografu se funkce tlačítek opět vrátí do "vychozího stavu".
Budík netze nastavit, když je chronograf aktivní.

01

Zapnutí/vypnutí alarmu

Alarm se zapíná/vypíná krátkým stisknutím tlačítka B:

2 pípnutí alarm zapnut
1 pípnutí alarm vypnutý

Upozornění:
Budík lze nastavit maximálně 12 hodin před požadovaným časem buzení.
Po dosažení nastaveného času alarmu se na 20 sekund vydá signál. Tento signál se opakuje po dvou minutách. Po krátkém stisknutí tlačítka B se signál okamžitě vypne.

07

Nastavení referenčního času

Vytáhněte korunku do polohy III. (všechny ručičky se zastaví. Displej se změní z času budíku na referenční čas.)

Aktivace režimu nastavení
Stiskněte tlačítko B alespoň na dobu 2 sekund. Jakmile malá minutová ručička poskočí o minutu dopředu, je tento režim aktivní.

Krátké stisknutí (méně než 1 sekunda): referenční čas se posune o minutu dopředu.
Střední stisknutí: (1-2 sekundy): referenční čas se posune o hodinu dopředu.
Dlouhé stisknutí (déle než 2 sekundy): referenční čas se posune dopředu, dokud tlačítko neuvolníte.

Zatláčte korunku zpět do polohy I (zobrazení se změní z referenčního času na čas budíku). Signál 1 pípnutí znamená, že je alarm vypnutý.

Upozornění:
Referenční čas musí zobrazovat stejný čas jako aktuální čas. To znamená, že resetování aktuálního času vyžaduje také identickou korekci referenčního času. Poté je třeba vynulovat čas alarmu.

Jaký je referenční čas?
Aktuální čas se zobrazuje pomocí hodinové a minutové ručičky.
Souběžně s aktuálním časem běží na pozadí referenční čas. Čas alarmu se vztahuje k tomuto referenčnímu času. Resetování času tedy vyžaduje také identickou korekci referenčního času.
Pokud referenční čas není synchronizován s aktuálním časem, dojde k tomu, že alarmový signál je vyslán v jiném čase, než je nastavený čas alarmu.

08

Nastavení času

*Vytáhněte korunku do polohy III. (hodinky se zastaví).

Otáčejte korunkou, dokud nenastavíte správný čas 8:45.

Zatláčte korunku zpět do polohy I

Upozornění:
* Pro nastavení času na sekundu přesně, musí být vytažen, když je vteřinová ručička v poloze "60".
Po nastavení hodinových a minutových ručiček je třeba zatláčet zpět do polohy I a přesnou vteřinu.

03

Chronograf: Základní funkce
(Start / Stop / Reset)

Příklad:
 Start: Stisknete tlačítko A

Stop: Chcete-li zastavit měření času, stisknete ještě jednou tlačítko A a přecháte si údaje na počítadle chronografu: **4 h / 20 min / 38 s**

Nulové polohování:
Stisknete tlačítko B. (Ručičky chronografu se vynulují.)

Upozornění:
Budík nelze používat, dokud je chronograf v provozu.

09

Nastavení data (rychlý režim)

Vytáhněte korunku do polohy II (hodinky pokračují v chodu).

Otáčejte korunkou, dokud se nezobrazí správné datum 01.

Zatláčte korunku zpět do polohy I

Upozornění:
Datum následujícího dne musí být nastaveno ve fázi změny kalendáře mezi cca 21:00 a 24:00.
5130.B: Přiliš rychlé nastavení data v rychlém režimu může vést k zobrazení nesprávného data. Přepínání data mezi 01 a 31 (pozice II) obnovuje synchronizaci.

04

Chronograf: Kumulované časování

Příklad:
 Start: (načasování startu)
 Stop: (např. 15 min 5 s po)
 Restart: (časování se obnoví)
 Stop: (např. 5 min 12 s po)
= 20 min 17 s
(Zobrazuje se kumulovaný naměřený čas)

Reset:
Ručičky chronografu se vrátí do nulové polohy.

Upozornění:
* Po zobrazení stránky lze v akumulaci časování pokračovat stisknutím tlačítka A. (Restart / Stop, Restart / Stop, ...)

10

Nastavení času a data

Příklad:
– Datum / čas na hodinkách: 17 / 1:25
– Současné datum / čas: 04 / 22:39

Vytáhněte korunku do polohy II (hodinky pokračují v chodu).

Otáčejte korunkou, dokud se nezobrazí včerejší datum 03.

Vytáhněte korunku do polohy III. (vteřinová ručička se zastaví. Na displeji se změní čas budíku na referenční čas.)

Otáčejte korunkou, dokud se nezobrazí správné datum 04 se objevuje.

*Pokračujte v otáčení korunkou, dokud se nezobrazí aktuální čas 22:39.

Zatláčte korunku zpět do polohy I (zobrazení se změní z referenčního času na čas budíku).

Upozornění:
Vynulování času vyžaduje také identickou korekci referenčního času. Viz "nastavení referenčního času".
* Dodržujte hodinový rytmus AM / PM.

05

Chronograf: Intermediální nebo intervalové časování

Příklad:
 Start: (načasování startu)
 Interval zobrazení:
např. 20 minut a 17 sekund (časování pokračuje na pozadí).
 Vytváření měřeného času:
(ručičky chronografu se rychle posunou na právě měřený čas.)

Stop: (zobrazí se konečný čas)
 Reset:
Ručičky chronografu se vrátí do nulové polohy.

Upozornění:
* Po lze stisknutím tlačítka B zobrazit další intervaly nebo mezidobí (zobrazit interval / doplnit naměřený čas, ...)

11

Nastavení času budíku

Aktivace režimu nastavení
Stiskněte tlačítko B alespoň na dobu 2 sekund. Jakmile malá minutová ručička poskočí o 1 minutu dopředu, je tento režim aktivní.

Nastavení
Krátké stisknutí (méně než 1 sekunda): čas budíku se posune o minutu dopředu.
Dlouhé stisknutí (delší než 2 sekundy): čas budíku se posune dopředu, dokud tlačítko neuvolníte.

Upozornění:
Pokud není tlačítko B aktivováno po dobu 10 sekund, režim nastavení času buzení se deaktivuje. Současné se ozvou 2 pípnutí, která signalizují, že je budík zapnutý.

Upozornění:
Budík nelze používat, dokud je chronograf v provozu.

06

Nastavení ručiček chronografu do nulové polohy

Příklad:
Jedna nebo více ručiček chronografu nejsou ve správné nulové poloze a je třeba je seřadit (např. po výměně baterie).

Vytáhněte korunku do polohy III (všechny ručičky chronografu jsou ve správné nebo nesprávné nulové poloze. Zobrazení se změní z času budíku na referenční čas.)

Podržte tlačítka A a B stisknutá současně po dobu nejméně 2 sekund (ručička druhého počítadla se otáčí o 2 sekundy).
Je aktivován korekční režim 360°

Nastavení ručičky druhého počítadla

Jeden krok A 1x krátký dlouhý
Průběžně A krátký dlouhý

Nastavení další ruky B

Nastavení ručičky minutového a hodinového počítadla (mechanicky spřažené)

Jeden krok A 1x krátký dlouhý
Průběžně A krátký dlouhý

Vrácení korunky do polohy I
Ukončení nastavení ručiček chronografu (tze provést kdykoliv. Zobrazení se změní z referenčního času na čas budíku.)

12