

### Chcete-li nastavit čas


- Vytáhněte korunku na druhou kliknutí.
  - V tuto chvíli bude sekundová ručička přesunout na pozici 12 hodin a zastavit tam.
- Nastavte ručičky otáčením korunky. Otáčejte korunkou pro pohyb ručiček ve směru hodinových ručiček. Pohněte minutovou ručičkou čtyři nebo pět minut před vámi chcete nastavit a poté zálohovat správné nastavení.
  - Pečlivě nastavte čas a ujistěte se rozlišovat mezi AM a PM.
- Zatlačte korunku zpět do normálu pozici pro restart měření času.

### Chcete-li nastavit den

- Vytáhněte korunku k prvnímu cvaknutí.
- Nastavte den otáčením korunky směrem k sobě.
- Zatlačte korunku zpět do normální polohy.
  - Neměňte nastavení data, když je aktuální čas mezi 21:00 a 1:00

### Pomocí stopek




Stopky 1/20 sekundová ručička  
Tato ruka se otáčí a označuje 1/20 sekundy počítat během prvních 30 sekund.

Stopky umožňují měřit uplynulý čas až 11 hodin, 59 minut, 59,95 sekundy.

### K měření uplynulého času

- Stisknutím tlačítka A spustíte stopky.
- Stisknutím tlačítka A zastavíte stopky.
  - Opětovným stisknutím tlačítka A můžete pokračovat v měření. Ručička stopek 1/20 sekundy se otáčí a ukazuje počet 1/20 sekundy během prvních 30 sekund.
- Zkontrolujte uplynulý čas.
  - Níže uvedený příklad ukazuje uplynulý čas 2 minuty, 18,80 sekundy.



• Stisknutím B vynulujete stopky. Tím vstoupíte do režimu měření času. Pro návrat funkce stopek 1/20 sekundové ručičky do časomíry sekundová ručička (označující aktuální počet sekund), stiskněte B znovu.


**Poznámky:**


- Nepokoušejte se provádět operace se stopkami, když je korunka vytažena prvním nebo druhým kliknutím. Pokud se pokusíte stisknout tlačítko, můžete to způsobit nechtěně korunku pro otáčení a změnu aktuálního nastavení času nebo dne.
- Pokud jsou výchozí pozice stopky sekundová ručička a 1/20 sekundová ručička se vychýlí, použijte k úpravě pozic následující postupy ručičky tak ukazují na 12 hodin, když jsou stopky resetovány.

### Pro nastavení polohy ručiček stopek

- Stisknutím B resetujte stopky a zkontrolujte vyrovnaní stopek sekundová ručička a 1/20 sekundová ručička.
- Vytáhněte korunku k druhému cvaknutí.
- Stisknutím tlačítka A posunete sekundovou ručičku stopek.
- Stiskněte B.
- Pokud jsou ručička stopek 1/20 sekundy správně vyrovnaná, pokračujte krokem 6. Ručička stopek 1/20 sekundy je také špatně zarovnaná, stiskněte B pro posunutí stopek 1/20 sekundové ručičky.
- Po provedení požadovaných úprav zatlačte korunku zpět do její normální polohy.
  - Všimněte si, že vytažením korunky také zastavíte sekundovou ručičku. Po provedení výše uvedeného postupu byste měli také upravit nastavení časomíry.

Pro hodinky s uplynulým časovým rámečkem  
Otočte rámečkem uplynulého času, aby byla značka  zarovnána se značkou minutová ručička.  
Po uplynutí určité doby si pomocí přičítání rámeček uplynulého času, na který ukazuje minutová ručička. Zobrazí se uplynulý čas.



- Některé modely odolné proti vodě jsou vybaveny šroubovým zámkem koruna.
- U takových modelů musíte odšroubovat korunku v směrem vyznačeným na obrázku jej uvolníte dříve, než budete moci vytáhnout. Netahejte za takové korunky příliš silou.
- Uvědomte si také, že takové hodinky nejsou voděodolné jejich koruny jsou uvolněné. Nezapomeňte zašroubovat korunku po provedení jakéhokoli nastavení zpět až na doraz.

